

## Lapač létajícího hmyzu

Obj. č.: 71 00 01



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup lapače létajícího hmyzu.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

## Popis výrobku

Tento vysokonapěťový lapač osvědčeným způsobem likviduje létající hmyz. Pokud se hmyz za letu přiblíží dostatečně blízko, je ventilátorem nasán dovnitř a usmrčen.

- nový design
- s vypínačem
- jednoduché čištění (dodáváme s kartáčkem)

## Rozsah dodávky

- Elektronický lapač létajícího hmyzu s přívodním kabelem
- Čistící kartáček

## Připojení k síti

Konstrukce výrobku odpovídá provoznímu napětí 230 V AC. Předtím, než zapojíte síťový adaptér lapače do síťové zásuvky ve Vašem bytě, přesvědčte se, zda její napětí odpovídá parametrům výrobku.

## Uvedení do provozu

1. UV zářivka k sobě přitahuje létající hmyz. Neumístujte lapač do těsné blízkosti jiných zdrojů světla. Nejvhodnější je nejtemnější prostor v místnosti, kterou chcete ochránit před hmyzem. Lapač rovněž umístěte do dostatečné vzdálenosti od osob a potravin, aby hmyz nebyl přitahován do jejich blízkosti. Je-li to možné, zavřete při používání lapače okna a dveře.
2. Výrobek neumístujte před otevřené okno nebo otevřené dveře, aby hmyz nebyl stržen průvanem.

## Zapojení

Po zapojení lapače do síťové zásuvky uveďte vypínač (je asi uprostřed připojovacího kabelu) do polohy „I“ a tím výrobek zapněte.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do lapače hmyzu. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Lapač hmyzu nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku

## Výměna zářivky

1. Výrobek odpojte od napájení a přesvědčte se, že není pod napětím.
2. Uvolněte 6 šroubků na zadní straně a sejměte kryt. Aby se Vám kryt snímal lépe, vyjměte nejprve misku pro zachytávání hmyzu.
3. Zářivku opatrně uvolněte z patice na jejím spodním konci. Starou zářivku opatrně uchopte za spodní část a vyjměte ji z objímky. Nahradte ji novou zářivkou se stejnými parametry. Opatrně ji vtlačte do patice a kryt pevně přišroubujte. (Pokud jste na začátku vyjmuli misku pro zachytávání hmyzu, vraťte ji zpět).

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí	230 V~, 50 Hz
Třída ochrany	II
Plášť	ABS plast

**UV zářivka 9 W pokrývá plochu 15 m<sup>2</sup>. Pouze pro vnitřní prostory.**



Příkon	cca 18 W
Rozměry	19,5 x 10,5 x 25 cm

## Záruka

Na lapač létajícího hmyzu poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/05/2011